

PVC Mermer Panel Montaj ve Uygulama Kılavuzu

PVC mermer panellerinizin (Highgloss ve Mat yüzey seçenekleri) en kusursuz şekilde uygulanabilmesi ve uzun ömürlü olması için hazırlanan bu montaj kılavuzunu, uygulama öncesinde ve sırasında dikkatle takip etmenizi öneririz.

1. Uygulama Öncesi Hazırlık ve Ortam Şartları

- **Aklimatizasyon (Odaya Alıştırma):** Paneller monte edileceği ortama getirildikten sonra, oda sıcaklığına ve nem dengesine uyum sağlaması için ambalajı açılmadan **en az 24 saat** uygulama yapılacak alanda bekletilmelidir.
- **Yüzey Kontrolü:** Uygulama yapılacak duvar veya yüzey;
 - Kuru, temiz ve tozdan arındırılmış olmalıdır.
 - Düz, pürüzsüz ve sağlam olmalıdır (Kabarmış sıvalar, dökülen boyalar kazınmalı ve düzeltilmelidir).
 - Nemli veya rutubetli yüzeylere doğrudan uygulama yapılmamalıdır; önce izolasyon sorunu giderilmelidir.
- **Gerekli Malzemeler:**
 - PVC Mermer Paneller
 - Montaj yapıştırıcısı (Genellikle kuvvetli akrilik, poliüretan bazlı mastik/yapıştırıcı veya silikon)
 - Ölçü ve kesim için maket bıçağı (veya ince dişli daire testere/dekupaj)
 - Şerit metre, su terazisi, kurşun kalem
 - Çift taraflı bant (yapıştırıcı kuruyana kadar paneli sabitlemek için geçici tutucu)
 - Maskeleme bandı ve derz/bitiş profilleri (isteğe bağlı)

2. Kesim ve Ölçülendirme İşlemleri

- **Hassas Ölçü:** Uygulama yapılacak alanın en ve boy ölçüleri dikkatlice alınmalı, kesimler buna göre planlanmalıdır.
- **Kesim Tekniği:**
 - Panellerimiz kolay kesilebilir yapıdadır. Düz kesimler için bir maket bıçağı yardımıyla kılavuz çizgi üzerinden birkaç kez derin bir çizik atıp paneli esneterek kırabilirsiniz.
 - Daha detaylı veya kavisli kesimler için ince dişli bir dekupaj testeresi kullanabilirsiniz.

- **Yüzey Koruma:** Kesim ve uygulama sırasında Highgloss ve mat yüzeylerin çizilmemesi için, panelin koruyucu naylon filmini **en son aşamaya kadar** (montaj bitip temizlik yapılana dek) üzerinde bırakmanız önerilir.

3. Montaj ve Yapıştırma Aşaması

1. **Planlama:** Paneller duvara yerleştirilmeden önce kuru provası (dry-fit) yapılmalı, desen takibi (mermer damar takibi) gerektiren modellerde desenlerin birbirini doğru takip ettiğinden emin olunmalıdır.

2. **Yapıştırıcı Uygulaması:**

- Seçtiğiniz montaj yapıştırıcısını (kartuş mastik) panelin arka yüzeyine **"Z" şeklinde veya noktasal olarak** yeterli miktarda uygulayın. Kenarlardan taşmayacak bir miktar bırakmaya özen gösterin.
- Panelin ilk anda duvardan kaymasını veya düşmesini önlemek için yapıştırıcının aralarına birkaç parça güçlü **çift taraflı bant** yapıştırabilirsiniz.

3. **Duvara Sabitleme:**

- Paneli duvardaki işaretli konuma hizalayarak yerleştirin.
- Yüzeye zarar vermeyecek şekilde ellerinizle veya yumuşak bir takoz yardımıyla hafifçe bastırarak yapıştırıcının duvara tam olarak tutunmasını sağlayın.
- Su terazisi kullanarak panelin düzgün (terazisinde) durduğunu mutlaka kontrol edin.

4. **Köşe ve Bitişler:** Köşe dönüşlerinde veya panel birleşim noktalarında estetik bir görünüm elde etmek için PVC veya alüminyum köşe/bitiş profilleri kullanabilirsiniz.

4. Uygulama Sonrası Dikkat Edilmesi Gerekenler

- **Yapıştırıcı Kuruma Süresi:** Kullanılan yapıştırıcının türüne bağlı olarak tam kuruması 24 saat sürebilir. Bu süre zarfında panellerin üzerine baskı uygulanmamalıdır.
- **Koruyucu Filmin Çıkarılması:** Montaj tamamlandıktan ve yapıştırıcı kuruduktan sonra, panellerin üzerindeki koruyucu şeffaf filmi yavaşça soyup çıkarabilirsiniz.
- **Temizlik:** Montaj sonrasında hafif tozlanma veya parmak izi kaldıysa, bir önceki kılavuzumuzda belirtilen yöntemlerle (Highgloss veya Mat yüzey özelliğine uygun şekilde) temizlik yapılabilir.

💡 *Başarılı ve uzun ömürlü bir uygulama için yüzey hazırlığının ve doğru yapıştırıcı seçiminin büyük önem taşıdığını hatırlatır, iyi çalışmalar dileriz.*