




Başlamadan önce... Before you begin...




Oda içerisinde ambalajı açık ve düz bir şekilde depolayınız.
Store the package open and flat in the room.



Düz olmayan yerleri dengeleyiniz.
Offset areas, which are not level.




Gerekli aletleri hazırlayınız.
Prepare the necessary tools.




Güneş ışığı yönünde paralel olarak döşeyiniz.
Lay parallel in the direction of the sun.


Adım adım uygulama rehberi. Step by step application




İlk sıra 1. parkenin döşenmesi: Min 8 mm kalınlıkta boşluk takozunu sol duvara dayayınız. İlk parkeyi boşluk takozuna dayayınız. First plank, first row. Place a distance ca 8 mm thickness to the left, and position the plank against the wall.




İlk sıra 2. parkesini 1. parkeye doğru boşluksuz dayayınız. Second plank, first row. Place this plank gently and tight to the short end of the first one.




Tek bir hareket ile 2. Parkeyi aşağıya doğru bastırarak 1. parkeye kilitleyiniz. Fold down with a single action movement.




İlk sıra parkenin sonunda duvara minimum 15 mm boşluk takozu dayadıktan sonra ölçü alınız. At the end of the first row, put a distance ≈ 15 mm, to the wall and measure the length of the last plank to fit.




Parkenin tersini çevirerek işaretli yerden kesiniz. Cut with a jig saw - hardwood turned down or with a hand saw with the hardwood visible.




2. sıranın döşenmesi: 2. sıranın ilk parkesinin boyu min. 500 mm olmalıdır. Parkeyi duvara dayayın. Second row. First plank min length 500 mm. Put a distance against the wall.




Parkenin yanyana 2 sırasındaki kısa kenarların birbirine minimum 400 mm olmasına dikkat ediniz. General. Distances between short ends. Minimum distance between short ends of planks in parallel rows shall not be less than ca 400 mm.




2. sıranın 2. parkesini Önceki planksın kısa kenarından nazikçe sonuna kadar planksı sıkıca yerleştiriniz. Second plank, second row. Place the panel gently and tight to the short end of the previous panel.




2. sıranın 2. parkesini 1. parkesine şekildedeki gibi dayayıp, tek bir hareketle aşağı doğru bastırarak kilitleyiniz. Fold the panel down in a single action movement with a slight press to the left to the short end of the previous panel.




Kurulu planka kısa kenarı boyunca hafifçe bastırın veya hafifçe vurun. Press or knock slightly along the short end of the installed panel




3-4 sıra parke döşendikten sonra komple sıralı parke grubunu karşı duvara doğru minimum 15 mm kalınlıktaki boşluk takozlarına duvar ile takoz arasındaki boşluk kalmayacak şekilde dayayınız. After 2-3 rows. Adjust the distance to the front wall by placing distances ≈ 15 mm.




Son sıra parkelerinin ölçüsünün alımı: duvara minimum 10 mm kalınlıkta boşluk takozu da gelecek şekilde ölçü alınız. Measuring the last row of flooring: Use spacers and leave a minimum 10 mm gap from the wall when taking measurements.




Son sırayı uygun hale getiriniz. Prepare the last row.




Kaydırarak döşeli parkeyi sökme yöntemi: Komple son sıra parkeyi dikkatlice yukarı doğru kapatma açısı ile kaydırarak açınız. Separate the whole row by carefully lifting up and releasing the whole long side. Fold up and release the whole long side.




Parkelerin kısa tarafını şekilde görüldüğü gibi el ile kaydırarak açınız. Disassemble the panels by sliding horizontally. (Do not fold up)




Genleşmeyi mümkün kılınız. Enable expansion.



Yüzten döşeme
Floating floor covering.



Genleşme bağlantısı.
Expansion joint.



Bitti!
Done!